

PRODUKTWARNUNG

Lies alle Anweisungen vor Installation und Gebrauch dieses Produkts und bewahre sie auf.

UM DAS RISIKO VON BRAND, STROMSCHLAG ODER VERLETZUNGEN ZU VERMEIDEN, BEACHTE FOLGENDES:

1. Dieser Luftbefeuchter wird im Heizmodus heiß. Um Verbrennungen zu vermeiden, berühre heiße Oberflächen nicht mit bloßer Haut. Lass das Gerät abkühlen, bevor du dieses Produkt installierst, wartest oder bewegst.
2. Dieses Produkt ist nicht für Personen bestimmt, denen Erfahrung und Wissen im Umgang mit diesem Produkt fehlen, für Kinder oder für Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, außer unter Aufsicht einer für ihre Sicherheit verantwortlichen, qualifizierten Person.
3. Verwende nur destilliertes Wasser und gieße kein Wasser in das Dampfrohr – andernfalls funktioniert dein Luftbefeuchter nicht mehr richtig.
4. Versuche nicht, dieses Produkt fest zu verkabeln. Jegliche Umbaumaßnahmen können zu Verletzungen und/oder elektrischen Schäden führen und lassen die Garantie dieses Produkts erlöschen.
5. Dieses Produkt darf nicht an potenziell gefährlichen Orten verwendet oder aufgestellt werden, etwa in entflammaren, explosiven, elektrisch belasteten oder chemikalienhaltigen Umgebungen.
6. Stecke keine Finger oder Fremdkörper in Lüftungs- oder Abluftöffnungen und lass dies auch nicht zu, da dies zu Stromschlag, Brand oder Schäden am Produkt führen kann. Blockiere oder manipulierte dieses Produkt in keiner Weise, während es in Betrieb ist.
7. Verlass dich nicht auf die Ein-/Aus-Programmierung als einziges Mittel, um das Produkt stromlos zu machen. Ziehe den Netzstecker, bevor du dieses Produkt installierst, wartest oder bewegst.
8. Betreibe dieses Produkt nicht, wenn es beschädigt ist, Fehlfunktionen zeigt, heruntergefallen ist oder sein Kabel in irgendeiner Weise beschädigt wurde.
9. Decke Netzkabel nicht mit Teppichen oder anderen Textilien ab.
10. Achte darauf, die Kabel und ihre Isolierung (Ummantelung) nicht zu beschädigen oder einzuschneiden. Lass Kabel nicht mit scharfen Kanten in Berührung kommen.
11. Kippe und neige dieses Produkt nicht und lege es nicht auf die Seite oder Rückseite.

1

PRODUKTWARNUNG

BATTERIEHINWEISE



BATTERIETYP: CR2032
SPANNUNG: 3 V


1. Entsorge gebrauchte Batterien sofort gemäß den örtlichen Vorschriften im Recycling und halte sie von Kindern fern. Batterien NICHT verbrennen und NICHT im Hausmüll entsorgen.
2. Unsachgemäßer Umgang mit Batterien kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.
3. Wende dich für Informationen zur Behandlung an eine Giftnotrufzentrale.
4. Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.
5. Batterien nicht zwangsentladen, wiederaufladen, zerlegen, erhitzen oder verbrennen. Andernfalls kann es durch Entgasen, Auslaufen oder Explosion zu Verletzungen und Verätzungen kommen.
6. Dieses Produkt enthält nicht austauschbare Batterien.

Versuche NICHT, dieses Produkt selbst zu reparieren!

Alle Service- und/oder Reparaturarbeiten müssen von einem autorisierten Techniker und/oder Elektriker durchgeführt werden. Kontaktiere unseren Kundenservice unter service@acinfinit.eu oder +49 7741 835 81 50 für Unterstützung zu Produkt und Garantie.

2

LIEFERUMFANG



VPD-
LUFTBEFEUCHTER
(x1)



FLEXIBLER
SCHLAUCH
(x1)



SENSOR-
SONDE
(x1)



UIS-VERLÄNGE-
RUNGSKABEL (M-M)
(x1)



VERNEBLER-
BÜRSTE
(x1)



DRAHT-
BINDER
(x1)



KLETT-
BÄNDER
(x2)

3

HAUPTMERKMALE

SMARTE STEUERUNG


Touch-Bedienfeld mit 10 Warm-/Kaldampf-Stufen, Feuchte- und VPD-Triggern sowie Timer-/Zyklusmodi für automatisierte Befeuchtung.

UV-DESINFEKTION

UV-Licht tötet Bakterien ab und stellt sicher, dass nur reiner, keimfreier Nebel abgegeben wird – für gesünderes Pflanzenwachstum.

UIS™-KOMPATIBEL

Verbinde AI- und UIS™-Controller für intelligente Programmierung, App-Steuerung und erweiterte Automationen.



GEZIELTE BEFEUCHTUNG
Mit dehnbarem Schlauch, um Dampf gezielt an einzelne Stellen in Growzelten, DIY-Growräumen und Gewächshäusern zu leiten.

INTELLIGENTER SENSOR
Kabelgebundene Schweizer Sonde misst präzise Temperatur, Luftfeuchte und VPD für vielfältige smarte Steuerungsoptionen.

PRÄZISIONSMOTOR
Smarter PWM-Motor regelt seine 10 Stufen so, dass die Befeuchtung anhand deiner aktuellen Umgebungswerte maximiert wird.

4

INSTALLATION

SCHRITT 1

Fülle Wasser in den Tank. Du kannst den Tank zum Befüllen abnehmen.




Gieße KEIN Wasser in das Dampfrohr. Andernfalls funktioniert dein Luftbefeuchter nicht mehr richtig.


SCHRITT 2

Du kannst die Richtungskappe gegen den mitgelieferten flexiblen Schlauch tauschen.

A. Drücke und hebe die Seite der Richtungskappe an, um sie zu lösen.



B. Richte den Rahmen des Dampfrohrs an den Aussparungen im Schlauchadapter aus und raste ihn ein.



5


INSTALLATION

VERLEGEN DES SCHLAUCHS

Knicke den Schlauch nicht zu einer U-Form. Andernfalls sammelt sich Wasser, das in Pfützen überschwappt und den Feuchtigkeitsaustritt blockiert. Außerdem fließt Wasser in die Basis zurück, wodurch sie überlaufen und undicht werden kann.

Achte außerdem darauf, dass der Schlauch auf dem Weg zu deinem Growzelt ansteigend verlegt ist. Ein abfallend verlegter Schlauch führt zu Kondenswasser im Schlauch. Dadurch kann Wasser heraustropfen und eine Pfütze bilden.

Trockne den Schlauch nach jedem Gebrauch.




6

STROMVERSORGUNG & EINRICHTUNG

SCHRITT 1

Stecke die Sensorsonde in den Anschluss auf der Rückseite deines Luftbefeuchters.




Nicht genutzte Anschlüsse müssen abgedeckt sein, um Flüssigkeit und Schmutz fernzuhalten.

Das Anschließen der Sonde an den Luftbefeuchter ist nicht nötig, wenn du einen UIS-Controller verwendest – der verbundene Controller und seine Sonde überschreiben alle Geräteeinstellungen.

SCHRITT 2

Stecke den Netzstecker deines Luftbefeuchters in eine Steckdose, um ihn einzuschalten.



7


REINIGUNG

Dieser Luftbefeuchter wird im Heizmodus heiß. Ziehe den Stecker und lass das Gerät abkühlen, bevor du dieses Produkt installierst, reinigst oder bewegst.

Tausche das Wasser im Behälter mindestens alle 4 Tage aus. Reinige und pflege deinen Luftbefeuchter, das Absperrventil und den Filter mindestens einmal pro Woche. Der Filter fängt Schmutz und Partikel auf, die im Wasser sein können.

SCHRITT 1

Trenne deinen Luftbefeuchter vom Strom und nimm Tank und Basisschutz von der Basis ab.



SCHRITT 2

Gieße stehendes Wasser aus der Basis. Gib zwei Tassen (ca. 500 ml) destilliertes Wasser und einen Esslöffel Essig in die Basis. Lass alles fünf Minuten einwirken.



8

REINIGUNG

SCHRITT 3


Entferne Ablagerungen am Vernebler und am Absperrventil mit der beiliegenden Bürste.



SCHRITT 4


Wische Schmutz im Absperrventil und im Filter mit der beiliegenden Bürste ab.

ABSPERRVENTIL



Das Absperrventil sitzt unter dem Tank.

FILTER



Der Filter sitzt unten im Inneren des Tanks.

SCHRITT 5

Gieße das Essigwasser aus und wische die Basis trocken. Setze den Tank wieder ein – fertig.



9

PROGRAMMIERUNG


Dieser Luftbefeuchter ist mit bestimmten Controller-Modellen kompatibel. Weitere Informationen findest du auf unserer Website www.acinfinit.eu.

VERLÄNGERUNGSKABEL

Verbinde deinen Luftbefeuchter über das beiliegende UIS-M-M-Verlängerungskabel mit deinem Controller (nicht im Lieferumfang).

Stecke den UIS-Stecker mit der Dichtungsseite in deinen Luftbefeuchter. Die Dichtung schützt gezielt vor Flüssigkeiten und Staub.

Dein Controller überschreibt alle Geräteeinstellungen, übernimmt die Steuerung (Parameter werden am Controller eingestellt) und schaltet Display und Touch-Funktionen deines Luftbefeuchters ab, wenn er auf diese Weise verbunden ist.



Abgebildet: CONTROLLER AI+

10

WEITERE INFORMATIONEN

PROGRAMMIERUNG



Scanne für ausführliche Programmieranleitungen diesen QR-Code, um ein digitales Handbuch zu öffnen.

GARANTIE

Unser Garantieprogramm ist unser Versprechen an dich als Erstkäufer, dass die von AC Infinity Inc. verkauften Produkte ZWEI JAHRE ab Kaufdatum frei von Mängeln sind. Solltest du ein Problem mit diesem Produkt haben, kontaktiere uns – wir lösen dein Anliegen gerne oder erstatten den vollen Kaufpreis!



WEBSITE | www.acinfinit.eu
E-MAIL | service@acinfinit.eu
TELEFON | +49 7741 835 81 50
ZEITEN | 9–17 Uhr MEZ
ADRESSE | 21880 BAKER PARKWAY
CITY OF INDUSTRY, CA 91789

HÄNDLER
E-MAIL | b2b@growtechnology.de
TELEFON | +49 7741 835 81 51
ZEITEN | 9–17 Uhr MEZ

MANUAL-CODE CFW2410X1

COPYRIGHT © 2025 AC INFINITY INC. ALLE RECHTE VORBEHALTEN

Kein Teil der Materialien in dieser Broschüre, einschließlich Grafiken und Logos, darf ohne ausdrückliche Genehmigung von AC Infinity Inc. ganz oder teilweise kopiert, fotokopiert, vervielfältigt, übersetzt oder in ein elektronisches oder maschinenlesbares Format übertragen werden.

11

CLOUDFORGE SERIES KURZANLEITUNG

AC INFINITY